

Iniciar



1. Unidade de Controlo -  
Setup:  
Contagem Sensores  
Init. Sensores  
Inicialização RS232 -  
COM



2. Unidade de  
Controlo Externa  
pede número de  
sensores.



3. Receção  
do número  
de sensores.



LOOP



4. Pedido dos  
dados dos  
sensores.



5. Receção  
dos dados  
dos  
sensores.



6. Publicação  
dos dados



7. Ordem  
de  
Terminar  
?

Sim



8. Terminar.



Não